



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



LB3 L-ion Digital Pro





LB3+M29

LB3 L-ion Digital Pro

Scopa a batteria/battitappeto multifunzione

PUNTI DI FORZA

- Ideale per ambienti misti: moquette - pavimento
- Leggera, silenziosa e super maneggevole
- Spazzola universale brevettata per pavimenti e moquette
- Motore Digitale Rotafil
- 3 velocità
- Batteria agli ioni di litio 36V-6Ah
- Accessori a bordo
- Sgancio rapido per passaggio da scopa a battitappeto
- Funzione lavaggio a secco integrata

L'ideale per tutti gli ambienti!



LB3+M30



LB3+M38





SCOPA A BATTERIA

Finalmente l'assenza del cavo consente di muoversi liberamente senza dover tornare sempre indietro e questo consente di raddoppiare la produttività. Potente, silenziosa e super maneggevole, è dotata di serie della collaudata spazzola universale brevettata Lindhaus M29R. L'aspirazione è perfetta a 360° e le setole montate al centro sono autopulenti. Per i pavimenti delicati è disponibile anche una base con feltro naturale (optional) da applicare alla spazzola stessa. La macchina in posizione verticale si aggancia e sta in piedi rendendo l'uso ed il trasporto ancora più piacevole.



MOTORE DIGITALE ROTAFIL

Questo nuovo motore digitale brushless è il frutto di un lungo lavoro di sviluppo di pari passo con lo sviluppo della gestione elettronica. Il risultato in termini di dimensioni, peso (solì 450g.), prestazioni e rumorosità è veramente eccezionale se confrontato con i migliori motori brushless in commercio oggi. Siamo riusciti a ridurre il consumo di circa il 50% a parità di prestazioni rispetto agli ottimi motori a spazzole Rotafil e questo ha portato la macchina a lavorare 60 min. a servizio continuo. Abbiamo messo a punto anche la funzione "turbo" su ogni velocità in modo di avere 40 secondi di super aspirazione qualora necessario.



UN BATTITAPPETO PER OGNI ESIGENZA

Grazie allo snodo a sgancio rapido si passa dalla funzione scopa a battitappeto professionale a due motori in pochi secondi. Le elettrospazzole M30e - M38e sono anch'esse a 36V. Sono dotate di 4 ruote, regolazione in altezza e di controllo elettronico del sovraccarico per adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di tappeto e moquette. Grazie al rullo con setole convergenti al centro che ruota a 4000 giri/min. e alla potente aspirazione, LB3 Digital Pro è in grado di rimuovere ed aspirare in profondità polvere e detriti per vivere in ambienti più sani e puliti.



PULIZIA A FONDO DEI MATERASSI

LB3 Digital Pro dispone di un kit materassi (optional). Si tratta di un rullo con setole morbide e di un coperchio rullo grigio da applicare all'elettrospazzola M30e. Grazie ai 4000 giri/min. del rullo si crea una vibrazione sul materasso che unita alla spazzolatura e alla potente aspirazione, assicura una pulizia efficace in profondità. Importanti catene di Hotel a 5 stelle hanno certificato il sistema igienizzante Lindhaus per le "Clean Rooms" (camere asettiche per allergici).

LAVAGGIO A SECCO

In un attimo e senza utensili si installa il convogliatore DCS per trasformare M30e in un lava tappeto a secco.

L'igenizzazione dei materassi viene fatta allo stesso modo ma utilizzando il rullo morbido e coperchio rullo dedicato.

I detergenti ecologici Lindhaus sono disponibili per la manutenzione delle superfici tessili.



ACCESSORI ESCLUSIVI


LB3 Digital Pro dispone di numerosi accessori esclusivi in dotazione: tubo estensibile 1-4 con manicotto e impugnatura girevoli, lancia telescopica, pennello girevole tutto a bordo macchina.

Sono disponibili molti altri accessori optional: tubo telescopico in ABS, bocchetta con setola, pennellino per lancia telescopica, manicotto femmina/femmina, tubo flex da 2,3 m e molti altri.



EFFICIENZA FILTRANTE NETTA

Il sistema di filtraggio a 4 livelli con un filtro Hepa di serie, rende LB3 Digital Pro perfetta per ambienti sanitari, hotel, ristoranti, uffici ecc.. I test di efficienza filtrante effettuati sulle macchine Lindhaus dal laboratorio indipendente SLG (Germania) dimostrano il risultato della sua sofisticata tecnologia costruttiva.



TEST CON FILTRO HEPA H11 (99,96%)

CARATTERISTICHE TECNICHE

LB3 Digital Pro

Larghezza utile - aspirazione/spazzolatura (mm)	290
Capacità operativa (m ² /h)	460
Capacità sacco filtro (sacco microfibra a 3 strati - lt.)	3
Set completo di accessori incluso	Standard
Voltaggio (V)	36 DC
Potenza assorbita/motore asp. Rotafil ad alta efficienza (W)	340
Depressione Min. Med. Max potenza (mm/H ₂ O)	1300-1540-1560
Portata d'aria Min. Med. Max potenza (lt./sec.)	29-34-40
Filtro Hepa H11 (standard)	99,96% a 0,3 μ
Filtro Hepa H13 (optional)	99,97% a 0,3 μ
Caricabatterie	41V DC - 4A
Tempo di lavoro Min. Med. Max potenza (min.)	60 - 50 - 40
Tempo di ricarica batteria (min.)	90
Controllo batteria con indicatore livello carica	Standard
Controllo elettronico sovraccarico	Standard
Sacco pieno/temperatura	Auto spegnimento
Rumorosità Min. Med. Max. potenza db(A)	62-63-65
Peso totale (Kg)	5,0 (con batt.)
Dimensioni LxPxH (mm)	290 x 180 x 1230
Elettrospazzola (optional)	
	M30e 36V M38e 36V
Potenza motore (W)	120 120
Larghezza di aspirazione/spazzolatura (mm)	300/270 380/350
Velocità rotazione rullo spazzola (giri/min.)	4000 4000
Cinghia dentata protetta	Standard Standard
Controllo elettronico sovraccarico e velocità	Standard Standard
Peso (kg)	2,4 2,6

CERTIFICAZIONI:

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 0498700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA

Minneapolis • Minnesota USA
info@lindhaus.com • www.lindhaus.com

DISTRIBUTORE / RIVENDITORE